

Windowsの標準ドライバがそのまま使える! 市販ブリッジIC相当品を作る

HID クラスを使った USB-I²C ブリッジ

関本 健太郎



図1 USB-I²C/UART ブリッジの概要

表1 USB-I²Cブリッジ・チップ製品比較

項目	MCP2221 MCP2221A	CP2112	FT260Q
メーカ名	マイクロチップ・ テクノロジー	シリコン・ ラボラトリーズ	FTDI
機能	I ² C/SMBus, UART (USB CDC). GPIO, 10 ビットA-D コン バータ×3, 5 ビットD-A コン バータ×1, クロック出力	I²C/SMBus. GPIO × 8	I ² C/SMBus, UART (USB CDC), GPIO×13 (他機能と排 他)
USB クラス	HID/CDC	HID	HID/CDC
USB スピード	フルスピード (12Mbps)	フルスピード (12Mbps)	フルスピード (12Mbps)
I/O電圧	$3.0\mathrm{V}\sim5.0\mathrm{V}$	$1.8 \mathrm{V} \sim V_{DD}$	$1.8 \mathrm{V} \sim 3.3 \mathrm{V}$

本章では、ラズベリー・パイPico(以降, Pico)の USBデバイス機能の活用例として、USBブリッジを 取り上げます。USBブリッジと言えば、USB-シリア ル変換の市販品が頭に浮かぶでしょう。次に思いつく ものとしては、MCP2221(マイクロチップ・テクノロ ジー)やCP2112(シリコン・ラボラトリーズ)などの USB-I²Cブリッジ製品があります(**表1**).

USB-I²Cブリッジ製品には,

- 1, USB HID クラスを利用したもの
- 2, USB Vendor クラスを利用したもの
- 3, USB CDC クラスを利用したもの
- があります.ここでは例として,

Interface 2022年10月号

- •1として MCP2221 (これはデバイス)
- •2としてI²C-TINY-USB(これはプロジェクト)
- •3としてFirmata (これはプロトコル)



(Wi-FiモジュールESP8266をシリアル制御)

写真1 PicoによるUSB-I²C/UARTブリッジ



写 真 2 USB-I²C ブリッジ・チップ MCP2221 の利 用 製 品 例 (Adafruit MCP2221A Breakout) 本章ではMCP2221 の USB-I²C ブリッジ機能に絞った相当品を製作する (MCP2221 を用意する必要はない)

相当品の製作にチャレンジします.なお,誌面の都合で2,3は次号以降で紹介します.

概要

Windowsの標準HIDドライバが使用できる

本章では、USB-I²C変換とUSB-UART変換の両方 を実現するMCP2221 (マイクロチップ・テクノロ ジー)相当のデバイスを作成します(図1).USB-I²C ブリッジは多くの場合、USBのHIDクラスのデータ 通信の仕組みを利用して、ホストPCなどから送信さ れたI²Cプロトコル処理をI²Cホストとして処理する デバイスです、I²Cチップ制御用のマイコンを使わず に、ホストPCなどからI²Cチップを手軽に制御でき ます.

●参考・引用*文献●

 (1) MCP2221Aデータシート、マイクロチップ・テクノロジー、 https://www.microchip.com/downloads/aem

119



図2⁽¹⁾ MCP2221のブロック・ダイヤグラムとパッケージ

また、HID通信の場合には、Windowsの標準HID ドライバが使用できます.そのため、幾つものUSB-I²CブリッジICが販売されています(表1).用途とし ては、USBドングル、医療メータ、ハンドヘルド型 の制御機器、データ・ロガーなどです.USB-UART ブリッジは、USB-シリアル・コンバータと呼ばれる デバイスの機能です.

ここではUSB-I²Cブリッジ機能の接続例として, I²C接続の(EEPROM 24C32付き)DS1307リアルタイ ム・クロック・モジュールを紹介します.

USB-UART機能の接続例として, ESP8266のAT コマンドの実行を取り上げます(**写真1**).

● I²C機能を解説する…他にUARTやGPIO機 能も備える

ここでは**表1**の製品のうち,MCP2221相当品を作り ます(**写真2**).MCP2221は,USBフルスピード対応 です.USB-I²Cブリッジ機能の他に,USB-UARTブ リッジ機能やGPIO機能,10ビットA-D変換機能,5 ビットのD-A変換機能など(**図2**)も備えていますが, 実装の対象はI²C機能に絞っています.言い換えると MCP2221を模して作るのはI²C機能だけです.

オフセット	フィールド	サイズ	値の形式	説明
0	bLength	1	Number	このディスクリプタのバイト・サイズ
1	bDescriptorType	1	Constant	デバイス・ディスクリプタのタイプ
2	bcdHID	2	BCD	HIDクラスの仕様のバージョン (BCD形式)
4	bCountryCode	1	Number	カントリ・コード
5	bNumDescriptors	1	Number	クラス・ディスクリプタの数
6	bDescriptorType	1	Constant	クラス・ディスクリプタのタイプ
7	wDescriptorLength	2	Number	レポート・ディスクリプタのトータル・サイズ
9	[bDescriptorType]	1	Constant	オプションのディスクリプタ
10	[wDescriptorLength]…	2	Number	オプションのディスクリプタのトータル・サイズ

表2 HIDディスクリプタ

なお、本章ではI²C機能以外にUART機能も実装します.

HIDディスクリプタ

構成

HIDディスクリプタは表2の形式をしています. USB HIDデバイスのUSBデバイス・ディスクリプ タの標準的な構成は図3の通りです. USB HID通信 は、ホストとデバイスの間で、HIDディスクリプタを 介してデータのやり取りを行います. HIDディスクリ プタには、レポート・ディスクリプタ(Report descriptor)と物理ディスクリプタ・セット(Physical descriptor set)があります(図4).

● レポート・ディスクリプタの構造

レポート・ディスクリプタには、Inputレポート、 Outputレポート、Featureレポートの3種類がありま す. Inputレポートは、キーボードのキー情報、マウ スの位置、ボタンの押下情報など、デバイスからホス トへの情報を報告する目的で利用されます. Output レポートは、キーボードのLEDの点灯制御など、ホ

Documents/documents/APID/Product

Documents/DataSheets/MCP2221A-Data-Sheet -20005565E.pdf

Interface 2022年10月号

120



ストからデバイスへの操作リクエストを行う目的で利 用されます. Feature レポートはデバイスのコンフィ グレーション情報を双方向でやり取りするなどの目的 で利用されます.

レポート・ディスクリプタは,項目(item)と呼ば れる情報片から構成されています.一片の項目は,1 バイトのプレフィックス(タグ,タイプ,サイズ)と 数バイトのデータという構造です.項目にはショート とロングの2種類があります(図5).4ビットのタグ の情報で,項目データの種類が分類されます.

● 物理ディスクリプタ・セット

物理ディスクリプタ・セットは、オプションのディ スクリプタです. USB HIDクラスを利用したI²Cブ リッジ製品では多くの場合, USB HID通信はHIDの Input/Outputのレポート機能を利用します.

● 作成ツール HID Descriptor Tool

Interface 2022年10月号

レポート・ディスクリプタは、複雑な形式をしてい るため、手動で作成するには無理があり、作成ツール が提供されています. 具体的には、USB Implementers Forumのウェブ・ページ(https:// www.usb.org/hid#HID) に、HID Descriptor Toolという、レポート・ディスクリプタを作成、編 集および有効性のチェックを行うツールが公開されて います(図6). このツールを利用して、独自のレポー ト・ディスクリプタを作成できます.

USBディスクリプタ

MCP2221には、次の機能が備わります.

- 1, USB-I²Cブリッジ
- **2**, USB-シリアル変換
- 3, USB-GPIOブリッジ



図6 HID Descriptor Tool

(2) Universal Serial Bus (USB) Device Class Definition for Human Interface Devices (HID), Firmware Specification—5/27/01, Version 1.11, USB Implementers' Forum.

121

第4部

U

Š B

ホスト

· 製作

集



図7 MCP2221のUSBディスクリプタ

4, USB-A-D 変換

MCP2221のように、同時に複数の機能を複数の USBクラスで実装している場合は、USBコンボ・デ バイスと呼ばれ、例えばHIDクラスとCDCクラスの 2つのインターフェースを持つようにデバイス・ディ スクリプタを構成しています(図7).

レポート・ディスクリプタ部分については、 MCP2221を模擬するために、現物のMCP2221製品から取得した情報を元に構成しました。HIDレポート・ ディスクリプタは、Windowsで動作するUsbTree View (フリーのツール)では取得できず、Linux環境

USBホスト	コントロール転送 デフォルト	USBデバイス
HIDクラス・ドライバ		HIDクラス・デバイス
	インタラプト転送	

図8 USB HID クラスの通信方法

(3) USB Descriptor and Request Parser.

 122
 https://eleccelerator.com/usbdescreqparser/

 (4) USB デバイスを接続する、マイクロソフト.

のusbhid-dumpユーティリティを使って取得しました(第1部 第2章コラム参照).

● USB HID クラスの通信方法

USB HIDクラスの通信方法は2つあります. コン トロール・パイプ経由のコントロール転送と, インタ ラプト・パイプ経由のインタラプト転送です(図8). コントロール転送は次の目的で使われます.

- ・USBコントロールおよびクラス・データのリクエ ストに対して応答する.
- Get_Reportリクエストを介してHIDクラス・ドラ イバによってポーリングされたときにデータを送 信する
- ・ホストからデータを受信する
- インタラプト転送は次の目的で使われます.
- ・デバイスから非同期 (要求されていない) データを

Interface 2022年10月号

表3⁽¹⁾ MCP2221のコマンドおよびレスポンスの構成

バイト・ インデックス	機能説明	値	效果
0	-	0x10	ステータス/設定パラメータ-コマンド・コード
1	影響なし	どんな値でも	-
2	現在のI ² C/SMBus転送 のキャンセル (サブコマ ンド)	0x10	この値がフィールドに設定されると、デバイスは現在のI ² C/SMBusの転送をキャ ンセルし、I ² Cバスの解放を試みる. このコマンドは転送をキャンセルし、I ² Cバスを解放するので、非常に便利である. 例としては誤ったアドレスを指定しデバイスと通信した際である.結果として、 タイムアウトを発生する.タイムアウトは、"ステータス/設定パラメータ"より 取得でき、I ² C/SMBusの転送キャンセルはこのサブコマンドで達成できる
		他の値	効果なし
3	I ² C/SMBus 通信スピード	0x20	この値がフィールドに設定されると、デバイスは次のフィールドをI ² C/SMBus通 信スピードとなるシステム・クロックの分割値として解釈する
		他の値	効果なし
4	I ² C/SMBusのシステム・ クロックの分割値	-	バイト・インデックス3に新しい通信スピードの値が設定されたときのみ、この 値が考慮される、それ以外の場合はこの値は影響を及ぼさない
$5 \sim 63$	影響なし	どんな値でも	-

受信する

・低遅延データをデバイスに送信する

MCP2221のHIDクラスの通信方法

前節の通りHIDクラスのデバイスは、コントロー ル転送またはインタラプト転送でHIDの構成および データを転送します.MCP2221の場合はコントロー ル転送でレポート・データを介して、I²Cブリッジ機 能の構成およびデータの転送を行います.詳細は MCP2221のデータシート⁽¹⁾に記載されています が、その一部を**表3、表4**(次頁)に抜粋します.

コマンド構成は64バイト単位で、インデックス0に コマンド、インデックス2以降にコマンドごとに追加 情報を指定します.ホストからコマンドを発行し、 MCP2221からコマンドに対するレスポンスが返され ますが、そのレスポンス構成も、64バイト単位です. インデックス0にコマンド、インデックス1にコマン ドの実行結果(完了あるいはその他のステータス)、場 合によってインデックス4以降にMCP2221からのデー タが格納されます.1回のレスポンスでは、MCP2221 からデータは最大60バイトまでやり取りできます.60 バイトを超えるデータをやり取りする場合には、別の コマンドを発行し、後続のデータのやり取りを行いま す.TinyUSBライブラリのHIDのコールバック関数 を利用して、コマンドのやり取りを実装できます.

USB-I²C/UARTブリッジ機能の 実装

● 作成手順

USB-I²C/UARTブリッジ機能の実装は、**図9**の手 順で進めます.

▶プログラム・フォルダの作成

 $TinyUSB O device \# \vee \Im N O hid_generic_$

inoutプログラムとcdc_mscプログラムをベース に、USB-I²C/UARTブリッジのプログラムを作成し ます.projectsフォルダ下にhid_cdcフォルダ を新規作成し、hid_generic_inoutフォルダ下 のファイルを全てコピーします.

▶コンボ・デバイスのUSBディスクリプタの記述

MCP2221のデバイス・ディスクリプタで説明した構 造のUSBディスクリプタをusb_descriptors.c ファイル中に記述します.

▶デバイス・ディスクリプタ

USBデバイス・ディスクリプタは、CFG_TUD_ HIDとCFG_TUD_CDCが同時に1に設定したときに、 USB MISCクラスのコンボ・デバイスとして定義さ れます(**リスト1**).

▶レポート・ディスクリプタのマクロ

レポート・ディスクリプタのマクロは, hid_ generic_inoutプログラム・フォルダ中のusb_ descriptors.cファイルを参照しながら, 前述の コンボ・デバイスのディスクリプタ定義(図7)を満た すように変更して, TUD_HID_REPORT_DESC_ GENERIC INOUT1として定義しました(**リスト2**).



図9 USB-I²C/UART ブリッジ実装手順

Interface 2022年10月号

https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/wsl/connectusb

S B i. ·Co 基礎 ~ 全礎知識 第2部 散役 底立 解説 ンプ ル 第3部 USBデバイス製作集 第4部 U Š B ホスト

製作

集

表4 MCP2221の通信仕様

コマンド ・コード	コマンド/ レスポンス	サブ コマンド	説明	実装	補足
0x10	Status/Set Parameters	省略	デバイスのステータス取得など	-	_
		0x00	チップのフラッシュ中の設定を取得する	-	_
		0x01	チップのフラッシュ中のGPIOの設定を取得する	-	-
			USB Manufacturer Descriptor Stringを取得する (USBディスクリプタに定義した文字 列を返す
UXBU Read Flash Data		0x03	USB Product Descriptor Stringを取得する	0	USBディスクリプタに定義した文字 列を返す
		0x04	USB Serial Number Descriptor Stringを取得する	0	プログラム中に定義した文字列を返す
		0x05	Read Chip Factory Serial Number	0	プログラム中に定義した文字列を返す
		0x00	チップのフラッシュ中の設定に値を書き込む	-	-
		0x01	チップのフラッシュ中のGPIOの設定に値を書き込む	-	_
0xB1	Write Flash Data	0x02	USB Manufacturer Descriptor Stringを書き込む	-	_
		0x03	USB Product Descriptor Stringを書き込む	-	_
		0x04	USB Serial Number Descriptor Stringを書き込む	-	_
0xB2	Send Flash Access Password	_	フラッシュ・アクセス・パスワードを書き込む	-	_
0x90	I²C Write Data	_	スタート・コンディションを発行して、指定した アドレスのI ² Cスレーブに指定した長さのデータを 書き込む.指定したデータを全て書き込んだ場合の みストップ・コンディションを発行する	0	_
0x92	I ² C Write Data Repeated-START	_	リピート・スタート・コンディションを発行して、 指定したアドレスのI ² Cスレープに指定した長さの データを書き込む.指定したデータを全て書き込ん だ場合のみストップ・コンディションを発行する	0	_
0x94	I ² C Write Data No STOP	_	スタート・コンディションを発行して、指定した アドレスのI ² Cスレーブに指定した長さのデータを 書き込む.指定したデータを全て書き込んだ場合で もストップ・コンディションを発行しない	0	_
0x91	I ² C Read Data	_	スタート・コンディションを発行して、指定した アドレスのI ² Cスレーブから指定した長さのデータ を読み込む.指定したデータを全て読み込んだ場合 のみストップ・コンディションを発行する	0	読み込んだデータはチップ内部に保 存される. この時点ではホストに データは送らない
0x93	I ² C Read Data Repeated-START	_	リピート・スタート・コンディションを発行して,指 定したアドレスのIPCスレーブから指定した長さの データを読み込む.指定したデータを全て読み込ん だ場合のみストップ・コンディションを発行する	0	読み込んだデータはチップ内部に保 存される この時点ではホストにデータは送ら ない
0x40	I ² C Read Data – Get I ² C Data	_	デバイスに一時的に保存されているデータをホスト に読み出す	0	_
0x50	Set GPIO Output Values	省略	GP0~GP3のGPIOの制御をする	-	_
0x51	Get GPIO Values	省略	GP0~GP3のGPIOの値を取得する	-	_
0x60	Set SRAM settings	省略	一時的にSRAMの値を変更する	-	_
0x61	Get SRAM Settings	省略	SRAMの設定値を取得する	-	
0x70	Reset Chip	省略	チップをリセットする	-	_

▶ CDC ディスクリプタのマクロ

CDCディスクリプタのマクロは、cdc_mscプログ ラム・フォルダ中のusb_descriptors.cファイ ルを参照しながら、前述のコンボ・デバイスのディス クリプタ定義(図7)を満たすように変更して、TUD_ CDC_DESCRIPTOR1として定義しました(リスト3). ▶コンフィグレーション・ディスクリプタの定義

コンフィグレーション・ディスクリプタ, HID, CDC

ディスクリプタの定義は、desc_configuration 配列として、TUD_CONFIG_DESCRIPTOR1マクロ、 前述のHIDディスクリプタのマクロ、前述のCDCディ スクリプタのマクロを利用して行います(**リスト4**).

▶ hid レポート処理にI²C 処理の実装

I²C処理の実装は、TinyUSBフレームワークで定義 されているtud_hid_set_report_cbコール バック関数の中で行います(**リスト5**). TinyUSBフ

リスト1 USB-I²C ブリッジ USB ディスクリプタ定義

//	bDevriceClass - 0x00	行集
// Device Descriptors //	.bDeviceSubClass = 0x00, .bDeviceProtocol = 0x00,	第1部
<pre>tusb_desc_device_t const desc_device = { .bLength = sizeof(tusb_desc_device_t), .bDescriptorType = TUSB_DESC_DEVICE, .bcdUSB = 0x0200, } </pre>	<pre>#else .bDeviceClass = TUSE_CLASS_MISC, .bDeviceSubClass = MISC_SUBCLASS_COMMON, .bDeviceProtocol = MISC_PROTOCOL_IAD, #endif .bMaxPacketSize0 = CFG_TUD_ENDPOINT0_SIZE, </pre>	PU ico 基マ、
<pre>// Use Interface Association Descriptor(IAD) for CDC // As required by USB Specs IAD's subclass must be // common class (2) and protocol must be IAD (1) #if (CFG_TUD_CDC == 1) && (CFG_TUD_HID == 0) .bDeviceClass = 0x00,</pre>	.idVendor = USB_VID, .idProduct = USB_PID, .bcdDevice = 0x0100, .iManufacturer = 0x01, .iProduct = 0x02,	で で 和 つ ン
.bDeviceSubClass = 0x00, .bDeviceProtocol = 0x00, Holif (CEC TUD CEC = 0) \$\$ (CEC TUD HID = 1)	.iSerialNumber = 0x00, .bNumConfigurations = 0x01	第2部
#eiii (erg_ibb_ebe 0) az (erg_ibb_hib == 1)		徹役 底立

リスト2 USB-I²C/UART ブリッジ USB HID レポート・ディスクリプタ定義

#if CFG_TUD_HID	HID_USAGE (0x03),\
省略	HID_LOGICAL_MIN (0x00), \
<pre>#define TUD_HID_REPORT_DESC_GENERIC_INOUT1(</pre>	HID_LOGICAL_MAX_N (0xff, 2),\
report_size,) \	HID_REPORT_SIZE (8), \
<pre>HID_USAGE_PAGE_N (HID_USAGE_PAGE_VENDOR, 2),\</pre>	HID_REPORT_COUNT(report_size), \
HID_USAGE (0x01),\	HID_OUTPUT (HID_DATA HID_VARIABLE \
HID_COLLECTION (HID_COLLECTION_APPLICATION), \	HID_ABSOLUTE), \
/* Report ID if any */	HID_COLLECTION_END \
VA_ARGS \	
/* Input */ \	省略
HID_USAGE (0x02),\	uint8_t const desc_hid_report[] =
HID_LOGICAL_MIN (0x00), \	{
<pre>HID_LOGICAL_MAX_N (0xff, 2),\</pre>	0x06, 0x00, 0xff, 0x09, 0x01, 0xal, 0x01, 0x19,
HID_REPORT_SIZE (8), \	0x01, 0x29, 0x40, 0x15, 0x01, 0x25, 0x40, 0x75,
HID_REPORT_COUNT(report_size), \	0x08, 0x95, 0x40, 0x81, 0x00, 0x19, 0x01, 0x29,
HID_INPUT (HID_DATA HID_VARIABLE \	0x40, 0x91, 0x00, 0xc0
HID_ABSOLUTE), \	};
(* Output */)	

リスト3 USB-I²C/UART USB CDCディスクリプタ定義

<pre>#if CFG_TUD_CDC // CDC Descriptor Template</pre>
// Interface number, string index, EP notification address and size, EP data address (out, in) and size.
<pre>#define TUD_CDC_DESCRIPTOR1(_itfnum, _stridx, _ep_notif, _ep_notif_size, _epout, _epin, _epsize) \</pre>
/* Interface Associate */\
8, TUSB_DESC_INTERFACE_ASSOCIATION, _itfnum, 2, TUSB_CLASS_CDC, CDC_COMM_SUBCLASS_ABSTRACT_CONTROL_MODEL, \ CDC_COMM_PROTOCOL_ATCOMMAND, 0, \
/* CDC Control Interface */\
9, TUSB_DESC_INTERFACE, _itfnum, 0, 1, TUSB_CLASS_CDC, CDC_COMM_SUBCLASS_ABSTRACT_CONTROL_MODEL, \ CDC_COMM_PROTOCOL_ATCOMMAND, _stridx, \
/* CDC Header */\
5, TUSB_DESC_CS_INTERFACE, CDC_FUNC_DESC_HEADER, U16_TO_U8S_LE(0x0110),\
/* CDC ACM: support line request */\
4, TUSB_DESC_CS_INTERFACE, CDC_FUNC_DESC_ABSTRACT_CONTROL_MANAGEMENT, 2,\
/* CDC Union */\
5, TUSB_DESC_CS_INTERFACE, CDC_FUNC_DESC_UNION, _itfnum, (uint8_t)((_itfnum) + 1),\
/* CDC Call */\
5, TUSB_DESC_CS_INTERFACE, CDC_FUNC_DESC_CALL_MANAGEMENT, 0, (uint8_t)((_itfnum) + 1),\
/* Endpoint Notification */
7, TUSB_DESC_ENDPOINT, _ep_notif, TUSB_XFER_INTERRUPT, U16_TO_U8S_LE(_ep_notif_size), 2,\
/* CDC Data Interface */
9, TUSB_DESC_INTERFACE, (uint8_t)((_itinum)+1), 0, 2, TUSB_CLASS_CDC_DATA, 0, 0, 0, (
/* Endpoint Out */
7, TUSE_DESC_ENDPOINT, _epout, TUSE_XFER_BULK, UI6_TO_U8S_LE(_epsize), 0, (
/* Endpoint in */\
/, IUSB_DESC_ENDPOINT, _EPIT, IUSB_AFER_BULK, UI6_IU_USS_LE(_EPSIZE), U
#end1

エストを受け取ったときに呼び出されます.

 レームワークは、HIDデバイスからのUSBインタラ
 プト転送として、SET_REPORTコントロール・リク
 tud_hid_set_report_cbコールバック関数
 では、前述のMCP2221のコマンド・データへのポイ ンタが、buffer引数として受け渡され、レスポン

解説

ちサンプル

第3部

USBデバイス製作集

第4部

USBホスト製作集

リスト4 USB-I²C/UART USB コンフィグレーション・ディスクリプタ定義

<pre>uint8_t const desc_configuration[] = {</pre>
// Config number, interface count, string index, total length, attribute, power in mA
TUD_CONFIG_DESCRIPTOR(1, ITF_NUM_TOTAL, 0, CONFIG_TOTAL_LEN, 0x00, 100),
#if CFG_TUD_CDC
// Interface number, string index, EP notification address and size, EP data address (out, in) and size.
TUD_CDC_DESCRIPTOR1(ITF_NUM_CDC, 0, EPNUM_CDC_NOTIF, 8, EPNUM_CDC_OUT, EPNUM_CDC_IN, 16),
#endif
#if CFG_TUD_HID
// Interface number, string index, EP Out & EP In address, EP size
TUD_HID_INOUT_DESCRIPTOR1(ITF_NUM_HID, 0, HID_ITF_PROTOCOL_NONE, sizeof(desc_hid_report), EPNUM_HID,
0x80 EPNUM_HID, CFG_TUD_HID_EP_BUFSIZE, HID_INTERVAL)
#endif
] };

リスト5 I²C処理の実装tud_hid_set_report_cb関数

```
void tud_hid_set_report_cb(uint8_t itf, uint8_t
          report_id, hid_report_type_t report_type,
          uint8 t const* buffer, uint16 t bufsize)
省略
 memset((void *)m response, 0,
         (size t)MCP2221 RESPONSE SIZE);
 switch (buffer[0]) {
 case MCP2221_RFD:
     handle_read_flash_data(buffer[1],
                             (uint8_t *)m_response);
     break;
 case MCP2221_I2C_WD:
  case MCP2221_I2C_WD_RS:
  case MCP2221_I2C_WD_NS:
  case MCP2221_I2C_RD:
 case MCP2221_I2C_RD_RS:
case MCP2221 I2C RD GET I2C DATA:
     handle i2c(buffer, (uint8 t *)m response);
      break:
 default:
      handle_default(buffer, (uint8_t *)m_response);
      break;
省略
  // echo back anything we received from host
  tud_hid_report(0, m_response, sizeof(m_response));
```

リスト6 I²Cの初期化処理pico i2c init関数

<pre>static void pico_i2c_init(void) {</pre>
<pre>m_i2c_buf_write_index = 0;</pre>
<pre>m_i2c_read_start = false;</pre>
<pre>m_i2c_buf_stored_size = 0;</pre>
<pre>m_i2c_buf_read_index = 0;</pre>
//Initialize I2C port at 400 kHz
i2c_init(i2c, 400 * 1000);
// Initialize I2C pins
<pre>gpio_set_function(I2C_SDA_PIN, GPIO_FUNC_I2C);</pre>
<pre>gpio_set_function(I2C_SCL_PIN, GPIO_FUNC_I2C);</pre>

ス・データをtud_hid_report関数でUSBデータ としてホストに返信します. 従ってbufferの先頭 バイトをMCP2221コマンドとして処理します.

▶ RP2040のI²C処理

RP2040のI²Cの初期化処理は,pico_i2c_init 関数で行っています(リスト6).pico-sdkのi2c_ init関数で,I²Cのクロックを設定し,gpio_ set function関数でI²C機能を設定しています.

I²Cの読み書きの処理は、handle_i2c関数(**リスト7**) を定義し、pico-sdkのi2c_write_blocking関 数とi2c_read_blocking関数を呼び出すことで 実装しています.ブロッキング処理の関数を呼び出し た場合には、I²Cデバイスを適切なピンに接続しな かったときにプログラムが無限ループでハングするの で、タイムアウト機能付きの関数を呼び出すことも可 能です.

● 実装上の工夫

MCP2221では、一昔前のRAMが少ないマイコン 環境を想定したAPI処理が定義されているため、 RP2040ような最近のマイコンでは想定できないI²C 処理が必要になっていました.

- pico-sdkで用意されている関数では、I²Cのスレー ブ・アドレスだけ送信し、書き込みデータを0バ イトに指定することができません。後述の MCP2221のWindows環境でのユーティリティを 使って、I²Cデバイスのスキャンをする際、書き 込みデータ・バイト数が0として指定される場合 の対応を正確に実装できません。そこで、今回の 実装では書き込みデータ数が0と指定された場合 には、1バイトのダミー・データを書き込む処理 を追加しました。
- MCP2221のAPIの定義では、1つのコマンドで、 I²C書き込みにおいて60バイトより多いデータ数 を指定できません、そこで、複数のコマンドで I²C書き込みが行われる場合には、各コマンドで 書き込みデータをバッファリングし、最後の書き 込みコマンドでI²C処理を行うように実装してい ます。

● CDC 処理の実装

USB CDC処理は、TinyUSBのcdc_task (リスト8)中に実装しました。CDCの読み込みバッ ファにデータが存在する場合には、データを読み出

リスト7 I²Cの読み書きの処理handle i2c関数

<pre>// I2C書き込みを行う // ストップ・コンディションを送るので // 最後のパラメータをfalseとする flag = i2c_write_blocking(i2c, addr,</pre>
// ストッフ・コンティションを送るので // 最後のパラメータをfalseとする flag = i2c_write_blocking(i2c, addr, (const uint8_t *)&m_i2c_buf[0], (size_t)m_i2c_buf_write_index, false); }
<pre>// wg0/CDX-Y@Talse290 flag = i2c_write_blocking(i2c, addr,</pre>
<pre>(const uint8_t *)&m_i2c_buf[0], (size_t)m_i2c_buf_write_index, false); }</pre>
<pre>(size_t)m_i2c_buf_write_index, false); } </pre>
} }
}
}
/
break;
case MCP2221 I2C WD RS:
// リピート・スタート・コンディションを送る
// 場合、上記のスタート・コンディションと
// ほぼ同様の処理
memcpy((void *)&m_i2c_buf[
m_i2c_buf_write_index], (const void *)
&buf[4], (size_t)len);
m_i2c_buf_write_index += len;
12c->restart_on_next = true;
// リヒート・スツート・コノアインヨノ有効
// ヘビソフコンノイフヨンで込んのいて, // 最後のパラメータをfalceとする
flag - i2c write blocking(i2c addr
(const uint8 t *)&m i2c buf[0] (size t)
m i2c buf write index false)
case MCP2221 I2C WD NS: 第
// ストップ・コンディションを送らない場合
memcpy((void *)&m_i2c_buf[
<pre>m_i2c_buf_write_index], (const void *)</pre>
&buf[4], (size_t)len);
<pre>m_i2c_buf_write_index += len;</pre>
<pre>i2c->restart_on_next = false;</pre>
// リビート・スタート・コンディションを
// 無効=人ダート・コンテイジョンを有効
// ストツノ・コノナインヨノを达りなしりに、 // 星後のパラメータをたかっとする
$f_{12} = i2q$ write blocking (i2q addr
(const wint + t) = i2c buf[0] (size t)
m i2c buf write index true)
m_ize_bur_write_index, true);
} 【第
_

リスト8 CDCの実装





図10 MCP2221 I2C SMBus Terminal アプリケーション

ホストPCからの操作

● Windowsからの操作

MCP2221をWindowsホストに接続し制御する場合 には、WindowsのHIDデバイス向けの標準APIを利 用します.HIDデバイスの場合、INFファイルを用意 することなく、APIを利用できます.

Windowsから制御の動作確認は、マイクロチップ・ テクノロジーから提供されているMCP2221 I²C SMBus Terminal アプリケーションで行いました. I²C スキャ ン、リアルタイム・クロック (DS3201)の操作および EEPROM (24C64)の操作が正常に動作することを確 認しました.

起動後,「Advanced Settings」の「Custom Device」 でTinyUSBライブラリを利用したときのデフォルト 値 (VID: 0xCAFE, PID: 0x4005)を指定します.す ると,「Settings」の「Select Device」のフィールドに USBデバイスのシリアル番号が検出されます.図10 の例では, EEPROMのI²Cスレーブ・アドレス(57) を指定して,

• 0x0001 番地からデータ "12", "34" を書き込み

・読み出しアドレスとして0x0001番地を書き込み
・読み出す数として3を指定

することでEEPROM中のデータを読み出しました.

● Linuxからの操作

▶ Ubuntu 22.04 で USB-I²C ブリッジを利用する

ホストPCのOSはUbuntu 22.40デスクトップです. Ubuntu 22.04のLinuxカーネルでは、カーネル・モ ジュール(hid-mcp2221.ko)が有効になっている ようなので、カーネル自体パラメータを変更するビル ドの必要はありませんでした。ただし、USBのVID/ PIDが異なるので、VID/PIDを変更してカーネル・ モジュールをビルドする必要があります.

マイクロチップ・テクノロジー社のウェブ・ページ からMCP2221のカーネル・モジュールのドライバの ソースファイルをダウンロードします.

wget http://ww1.microchip.com/

リスト9 i2cdetect ツールでPicoに接続されたI²Cデバイスをス キャンした

sudo i2 省略	cdete	ct -l									
i2c-8	i2c	i2c-m	cp2221	at	bus	001	devi	lce	020)	
adapter 省略								12	C		
sudo i2	dete	ct -y	8								
0	1 2	3 4	56	7	8	9 a	b	С	d	е	f
00:											
10:											
20:											
30:											
40:											
50:				57							
60:					68						
70:											

downloads/en/DeviceDoc/ mcp2221_0_1.tar.gz tar zxvf mcp2221_0_1.tar.gz cd mcp2221_0_1 i2c-mcp2221.cとdriver load.shファイ

ル中の, VIDとPIDをTinyUSBで利用されている値 (VID: 0xcafe, PID: 0x4005)に変更します.

vi i2c-mcp2221.c

vi driver_load.sh

カーネル・モジュールをビルドし,インストールします.

sudo make modules

sudo make install

sudo ./driver_load.sh

Linuxのi2c-toolsをインストールします.

sudo apt install i2c-tools

PicoをホストPCにUSBで接続し、i2cdetectツール でPicoに接続されたI²Cデバイスをスキャンしてみま す.I²Cデバイスとして、リアルタイム・クロック DS1307(およびEEPROM 24C64)を搭載したモ ジュールを使用しました.i2cdetect-1でチャネ ル8にUSB-I²Cブリッジが検出され、i2cdetect -y 8でアドレス0x57にEEPROM 24C64, 0x68に DS1307が検出されました(**リスト9**).

▶ Ubuntu 22.04でUSB-UARTブリッジを利用する

USB-UARTブリッジの機能は、カーネル・モジュー ルを作成することなく利用できました.minicomを利 用して、USB-UARTブリッジの先に接続している ESP8266にATコマンドを実行してみます.minicom をインストールして、現在のユーザをdialoutグルー プに追加します.

sudo apt install minicom

sudo usermod -a -G dialout \$USER

USB-UART機能は、ttyACM[x] (xは0, 1, …, 数字)デバイスとして認識されます.dmesgコマン

128

Interface 2022年10月号

リスト10 minicomの画面

Welcome to minicom 2.7.1
OPTIONS: I18n Compiled on Dec 23 2019, 02:06:26. Port /dev/ttyS3, 21:43:11
Press CTRL-A Z for help on special keys
AT+GMR AT version:1.7.4.0(May 11 2020 19:13:04) SDK version:3.0.4(9532ceb) compile time:May 27 2020 10:12:22 Bin version(Wroom 02):1.7.4 OK

ドで認識されたデバイス名を確認します.

dmesg | grep ttyACM

[111.997040] cdc_acm 1-1:1.0:

ttyACMO: USB ACM device minicomを起動します.

minicom /dev/ttyACM0 -b 115200

ESP8266のATモードでは、行末はCR/LFコード にする必要がありますので、[Enter]キーを押した後 に、[Ctrl-J]を押します。AT+GMRコマンドで ESP8266のファームウェアのバージョンを確認して みます(リスト10).

● Windows 10 WSL2のUbuntu 20.04 で 利用する

Windowsのupbipd-winというコンポーネントを使 用すると、Windowsホストに接続したUSBデバイス をWSL2(Windows Subsystem for Linux)に共有で きます.usbipid-winは、Windowsに接続されたUSB デバイスからのUSBパケットをIPプロトコルを介し てトンネリングしてHyper-VのゲストOSやWSL2に 共有します(図11).この機能を使って、Windowsホ ストに接続したUSB-I²CブリッジをWSL2のUbuntu 20.04から利用してみます.

2022年5月時点でWindows 10でサポートされてい るWSL2のUbuntu 20.04では, usbipd-winはサポー トされていません. さらにUSB-I²Cブリッジを使用す るのに必要なカーネル・モジュールにも対応していな いので, usbipd-winをサポートするためにカーネル の再構築が必要です.

▶ WSL2 Ubuntu 20.04 に Windows に接続した USB-I²C ブリッジを認識させる

マイクロソフトのUSBデバイスを接続するページ (4)を参考にして、Windows 10ホストに最新の usbipd-winツール(usbipd-win_2.3.0.msi)を インストールします.

WSL2のUbuntu 20.04のコンソールを起動して, linux-tools-5.4.0-77とhwdataパッケージをインストー





図11 usbpid-winの仕組み

ルします(**リスト11**).

テキスト・エディタを起動して, secure_path に/usr/lib/linux-tools/5.4.0-77genericを追加します(**リスト12**).

管理者権限のPowershellのコンソールを起動して、 Ubuntu-20.04をデフォルトに設定します.次にUSB-I²CブリッジをWindows 10ホストに接続してから、 updipd bindコマンドを実行して、STATEが "attached" から "Shard (forced)" に変わり、デバイス が認識されることを確認します (**リスト13**).

▶ Ubuntu 20.04のカーネル・ビルド

WSL2のUbuntu 20.04に,カーネルのビルドに必要なパッケージをインストールします (リスト14).

WSL2のLinuxカーネルのリポジトリをクローンします.

\$ git clone https://github.com/ microsoft/WSL2-Linux-Kernel.git

\$ cd WSL2-Linux-Kernel

menuconfigを起動して、HID_MCP2221(および USBシリアル)がカーネル・モジュールとして、有効 になるように、カーネル・パラメータを変更します (図12).

▶補足

menuconfigで「Microchip MCP2221 HID USB-to-I2C/SMBus host support」を表示するためには, USB_HID, I²C, GPIOLIBも有効化する必要があり ます(リスト15).

リスト11 linux-tools-5.4.0-77とhwdata パッケージをインストール

sudo apt install linux-tools-5.4.0-77-generic hwdata sudo update-alternatives --install /usr/local/bin/ usbip usbip /usr/lib/linux-tools/5.4.0-77-generic/ usbip 20

リスト12 secure_pathに追加

Defaults secure_path="/usr/lib/linux-tools/ 5.4.0-77-generic:/usr/local/sbin:..." 第2部 徹役

底宜ちり

ンプ

ル

第3部

USBデバイス製作集

第4部

U

Š B

ホスト

· 製作

集

リスト13 usbipdコマンド実行結果



リスト14 パッケージをインストール

\$ sudo apt install build-essential flex bison libssl-dev libelf-dev dwarves libncurses-dev git

K*> Microchip MCP2221 HID USB-to-12C/SMbus host support
K*> Kelect> K Exit > < Help > < Save > < Load >

図12 menuconfigの設定画面

リスト15 HID_MCP2221 有効化のための依存パラメータ情報

<pre>config HID_MCP2221 tristate "Microchip MCP2221 HID USB-to-I2C/SMbus host support"</pre>
depends on USB_HID && I2C
depends on GPIOLIB
help
Provides I2C and SMBUS host adapter functionality over USB-HID through MCP2221 device.
To compile this driver as a module, choose M here: the module will be called hid-mcp2221.ko.

WSL2のカーネルをビルドします.

sudo make modules ビルドしたカーネルをWindowsのデフォルトの ユーザ・フォルダにコピーします.

- cp arch/x86/boot/bzImage /mnt/c/ Users/ksqadget/wsl kernel
- .wslconfigファイル (**リスト16**)を作成し, wsl カーネル・ファイルのパスを指定します.

nano /mnt/c/Users/[ユーザ名]/

.wslconfig

wsl -shutdown

▶ Ubuntu 20.04の USB-I²C カーネルモジュールの有 効化

前節と同じようにMCP2221のカーネル・モジュー

リスト16 .wsl configファイル

[ws12] kernel = C:\\Users\\[ユーザ名]\\wsl kernel

リスト17 MCP2221 カーネル・モジュールのビルド手順

\$	wget	http:	p://ww1.r	nicro	chip.com/downloads	/en/
					DeviceDoc/mcp2221	0_1.tar.gz
\$	tar	zxvf	mcp2221	0 1.	tar.qz	

- \$ cd mcp2221_0_1
- \$ sudo make modules
- \$ sudo make install

ルのソース・ファイルをダウンロードし、VID/PID を変更し、カーネル・モジュールのビルドをします (リスト17).インストールの際にエラーが発生した 場合には、エラー・メッセージを参照し、手動で/ lib/modules/5.10.102.1-microsoftstandard-WSL2+/kernel/drivers/i2c/ busses、あるいはその他のフォルダにmcp2221. koファイルコピーをしてください.

前節と同じように, sudo ./driver_load.sh でカーネル・モジュールを有効化すると, i2c-toolsの コマンドが使用できるようになります.

▶ Ubuntu 20.04のUSB-UARTカーネル・モジュール の有効化

本稿では解説しませんが、USB-UARTブリッジ機能も同じように有効化できます.

Picoで作ったUSB-I²Cデバイス 向けにAdafruit Blinkaを利用する

PCのPythonからデバイスの CircuitPythonを呼び出せる

Adafruit Blinkaは、デバイスで動作するCircuit Pythonのライブラリを、ホストPCのPythonから利 用するためのAPIを提供するPythonのモジュールで す(図13). MCP2221はCircuitPythonが動作するデ

Interface 2022年10月号



リスト20 Python ライブラリの変更点

省略

省略

class MCP2221:

VID = 0x04D8

PID = 0x00DD

VID = 0xcafe



リスト19 99-mcp2221.rules



バイスではないのですが, CircuitPythonをサポート するデバイスと同じようにGPIO, I²C, SPIなどの制 御がAdafruit Blinkaでサポートされています. Adafruit Blinkaを利用することで, CircuitPython向 けに作成されたさまざまなプログラムをホストPCに 接続されたデバイスで利用できます. ここでは, TinyUSBで作成したPico USB-I²Cデバイス向けに Adafruit Blinkaを利用する手順を解説します.

LinuxでBlinkaを利用する

Ubuntu 20.04が動作するホストPCにBlinkaのライ ブラリをインストールし、USB-I²Cブリッジとして動 作するPicoに接続したデバイスを制御してみます (図14). Python3のライブラリをインストールします (リスト18).

Ubuntu 20.04にデフォルトでインストールされて いるhid mcp2221.koカーネル・モジュールが有 効になっている場合には、無効化しておきます.

sudo rmmod hid mcp2221

/etc/udev/rules.d/99-mcp2221.rules (リスト19)ファイルを作成し、USB-I²Cブリッジの VID/PIDを追加します.

udevadmを実行して、追加ルールを反映します. その後, Adafruit Blinka ライブラリをインストール します.

sudo udevadm trigger pip3 install adafruit-blinka

PID = 0x4005省略 (**a**) mcp2221.py 省略 for dev in hid.enumerate(): # if dev["vendor_id"] == 0x04D8 and dev # ["product_id"] == 0x00DD: if dev["vendor_id"] == 0xcafe and dev ["product_id"] == 0x4005: self._chip_id = chips.MCP2221 return self._chip_id 省略

(b) chip.py

リスト21 Python インタープリタから Blinka ライブラリの呼び出し

Python 3.8.10 (default, Mar 15 2022, 12:22:08) [GCC 9.4.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license"
for more information.
>>> import hid
>>> import board
>>> import busio
>>> i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA)
>>> i2c.try lock()
True
>>> i2c.scan()
[57, 68]
n / · · ·

インストールされたPythonライブラリのソース ファイルを検索して, MCP2221のVID/PIDをUSB-I²CブリッジのVID/PIDに変更します. ライブラリは ユーザのホーム・ディレクトリ下の以下の2ファイル を変更しました (リスト20).

k	~/.local/lib/python3.8/
	site-packages/adafruit_blinka/
	microcontroller/mcp2221.py

* ~/.local/lib/python3.8/

site-packages/adafruit

platformdetect/chip.py

環境変数 BLINKA MCP2221 を設定します. export BLINKA MCP2221=1

Python インタープリタを起動し, Blinka ライブラ リを呼び出し、USB-I²Cブリッジに接続されたI²Cデ バイスをスキャンしてみます(リスト21).

CircuitPythonでは、さまざまなI²Cデバイスがサ ポートされていますので、ホストPCからPythonプ ログラムを作成し、I²Cデバイスを容易に利用できる ようになります.

せきもと・けんたろう

2022/08/15 16:27

特集

第1部

PU

i. ĠĔ

知

識

第2部

徹役

底立

|| 好

フプ

ル

第3部

U

SBデバイス製作集

第4部

U

Š B

ホスト

· 製作

集

S

~ 基礎 イコン