

関数名	機能と書式
xTaskResumeFromISR	割り込み処理ルーチン内から指定タスクをレディー状態にする
xQueueSendFromISR	割り込み処理ルーチン内で使うxQueueSend
xQueueSendToBackFromISR	割り込み処理ルーチン内で使うxQueueSendToBack
xQueueSendToFrontFromISR	割り込み処理ルーチン内で使うxQueueSendToFront
xQueueReceiveFromISR	割り込み処理ルーチン内で使うxQueueReceive
xSemaphoreGiveFromISR	割り込み処理内からセマフォをGiveする（待ち合わせを解除する）
xTaskNotifyFromISR	割り込み処理内からタスクのティファイを解除する
xTaskNotifyIndexedFromISR	
xStreamBufferSendFromISR	割り込み処理関数からストリーム・バッファにデータを送る
xStreamBufferReceiveFromISR	割り込み処理関数のストリーム・バッファからデータを取り出す
xMessageBufferSendFromISR	割り込み処理関数からメッセージ・バッファにデータを送る
xMessageBufferReceiveFromISR	割り込み処理関数のメッセージ・バッファからデータを取り出す